

- 1 Posizionare il telaio fisso nel vano del muro.
- 2 Forare e inserire viti e tasselli senza fissarli sui due lati verticali del telaio (a,b,c,d in figura), regolare i registri laterali (e), dopodichè fissare le viti.
- 3 Inserire l'anta della zanzariera sulle due cerniere.
- 4 Forare con punta da 4 mm il traverso dell'anta della zanzariera, dal lato interno fino all'esterno, ad una distanza voluta per posizionare poi il pomello di apertura.
- 5 Inserire il pomello con la vite all'interno del foro e avviare l'altro pomello dal lato opposto..

